


VCW 180 XE

Resumen de grupos





VCW 180 XE

Resumen de grupos


| Pos. | Grupo |
|------|--------------------------------------|
| 01 | Conmutador de agua (hasta 12/89) |
| 01a | Conmutador de agua (01/90-04/95) |
| 01b | Conmutador de agua (desde 05/95) |
| 01c | Válvula de tres vías |
| 04 | Quemador |
| 05 | Grupo regulador de gas |
| 06 | Intercambiador de calor |
| 06a | Intercambiador de calor (a.c.s.) |
| 07 | Revestimiento |
| 08 | Componentes idraulicos |
| 08a | Componentes idraulicos (Tubo agua) |
| 08b | Placa de conexión |
| 08c | Componentes idraulicos (Valvula gas) |
| 12 | Caja |
| 12a | Sensor de tiro |
| 16 | Bomba |
| 18 | Vaso de expansión |

Página 2 / 45



VCW 180 XE

01 - Conmutador de agua (hasta 12/89)



Página 3 / 45



VCW 180 XE

01 - Conmutador de agua (hasta 12/89)

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|------------------------------------|---|
| 01 | - | - | no se suministra más, véase ejecución a partir de 05/95 |
| 01b | - | - | no se suministra más, véase ejecución a partir de 05/95 |
| 02 | 013014 | Conmutador de agua, parte superior | con piezas 03, 04 |
| 03 | 981147 | Junta, (10 p.) | |
| 04 | 012156 | Prensa-estopa | |
| 05 | 981147 | Junta, (10 p.) | |
| 06 | 010050 | Tornillo | |
| 07 | 010003 | Tornillo membrana | |
| 08 | 104263 | Resorte | |
| 09 | 010007 | Platillo de la membrana | |
| 10 | 010375 | Membrana, (5 p.) | |
| 11 | 012944 | Regulador de agua | |
| 12 | 104267 | Resorte | |
| 13 | 0020107791 | Válvula venturi | VCW 180 XE, D=2,4mm |
| 14 | 0020107722 | Válvula de cierre | |
| 15 | 010053 | Filtro de agua | |
| 16 | 012668 | Válvula regulador | VCW 180 XE, con piezas 17, 18 Este artículo ha sido eliminado. |
| 17 | 981154 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 18 | 981165 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 21 | 981140 | Junta, 3/4 (10 p.) | |
| 22 | 981150 | Junta, (10 p.) | |
| 23 | - | - | no para estos aparatos |
| 24 | - | - | no para estos aparatos |
| 25 | - | - | no para estos aparatos |
| 26 | - | - | no para estos aparatos |
| 27 | - | - | no para estos aparatos |
| 28 | - | - | no para estos aparatos |
| 31 | 012646 | Servo-válvula | con piezas 33 - 37, 42 |
| 32 | 010727 | Espiga | |
| 33 | - | - | no se suministra por unidad |
| 34 | 0020107782 | Conmutador | |

Página 4 / 45



VCW 180 XE

01 - Conmutador de agua (hasta 12/89)


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 35 | 150014 | Tuerca | Este artículo ha sido eliminado. |
| 36 | 150008 | Tornillo | Este artículo ha sido eliminado. |
| 37 | 280715 | Arandela | |
| 38 | 0020107698 | Muelle | |
| 39 | 213515 | Palanca | Este artículo ha sido eliminado. |
| 40 | - | - | véase número de la pos. 39 |
| 41 | 191420 | Arandela | Este artículo ha sido eliminado. |
| 42 | 118947 | Tornillo | |
| 43 | 154132 | Soporte | |
| 44 | 0020107728 | Grapa | |
| 45 | - | - | véase grupo 08 |
| 46 | 981155 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 47 | 235727 | Tornillo | |
| 48 | 0020107692 | Tornillo, (10 p.) | |
| 49 | 0020107716 | Tornillo, (10 p.) | |
| 50 | 090034 | Arandela | Este artículo ha sido eliminado. |
| 51 | 0020107703 | Soporte | con pieza 48 |
| 52 | - | - | no para estos aparatos |
| 53 | - | - | no para estos aparatos |

Página 5 / 45



VCW 180 XE

01a - Conmutador de agua (01/90-04/95)





VCW 180 XE

01a - Conmutador de agua (01/90-04/95)

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|------------------------------------|--|
| 01 | - | - | no se suministra más, véase ejecución a partir de 05/95 |
| 02 | 013014 | Conmutador de agua, parte superior | con piezas 03, 04 |
| 03 | 981147 | Junta, (10 p.) | |
| 04 | 012156 | Prensa-estopa | |
| 05 | 981147 | Junta, (10 p.) | |
| 06 | 010050 | Tornillo | |
| 07 | 010003 | Tornillo membrana | |
| 08 | 010009 | Resorte | |
| 09 | 191367 | Arandela | |
| 10 | 0020107738 | Disco | |
| 11 | 0020107704 | Membrana | |
| 12 | 088617 | Juego de sujeción | |
| 13 | - | - | véase número de la pos. 12 |
| 14 | - | - | véase número de la pos. 12 |
| 15 | - | - | véase número de la pos. 12 |
| 16 | 010053 | Filtro de agua | |
| 17 | 0020107722 | Válvula de cierre | |
| 19 | 982458 | Anillo de cierre | Este artículo ha sido eliminado. |
| 20 | 012654 | Válvula regulador | con pieza 19 |
| 21 | 981140 | Junta, 3/4 (10 p.) | |
| 22 | 981150 | Junta, (10 p.) | |
| 23 | 0020107692 | Tornillo, (10 p.) | |
| 24 | 105797 | Tornillo ISO 1207 | |
| 25 | 090034 | Arandela | Este artículo ha sido eliminado. |
| 26 | 012646 | Servo-válvula | con piezas 28 - 32, 37 |
| 27 | 010727 | Espiga | |
| 28 | - | - | no para estos aparatos |
| 29 | 0020107782 | Conmutador | |
| 30 | 150014 | Tuerca | Este artículo ha sido eliminado. |
| 31 | 150008 | Tornillo | Este artículo ha sido eliminado. |
| 32 | 280715 | Arandela | |
| 33 | 0020107698 | Muelle | |
| 34 | 213515 | Palanca | Este artículo ha sido eliminado. |

Página 7 / 45



VCW 180 XE

01a - Conmutador de agua (01/90-04/95)


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 35 | - | - | véase número de la pos. 34 |
| 36 | 191420 | Arandela | Este artículo ha sido eliminado. |
| 37 | 118947 | Tornillo | |
| 38 | 154132 | Soporte | |
| 39 | 0020107728 | Grapa | |
| 40 | - | - | véase grupo 08 |
| 41 | 981155 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 42 | 235727 | Tornillo | |
| 43 | 0020107703 | Soporte | con pieza 23 |

Página 8 / 45



VCW 180 XE

01b - Conmutador de agua (desde 05/95)



Página 9 / 45



VCW 180 XE

01b - Conmutador de agua (desde 05/95)


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|------------------------------------|--|
| 01 | 011294 | Conmutador de agua | con piezas 02, 04, 05, 07, 10 - 12, 14, 15 - 22 |
| 02 | 013061 | Conmutador de agua, parte superior | |
| 02 | 012162 | Prensa-estopa, (5 p.) | no figura |
| 04 | 010360 | Membrana | con pieza 05 |
| 05 | 118959 | Tornillo | |
| 07 | 981175 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 10 | 014616 | Válvula | |
| 11 | 109918 | Tapón | |
| 12 | 982484 | Anillo de cierre | |
| 14 | 981163 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 15 | 012688 | Válvula regulador | con pieza 14 |
| 16 | 981159 | Junta, (10 p.) | |
| 17 | 0020107722 | Válvula de cierre | |
| 18 | 010050 | Tornillo | |
| 19 | 012854 | Válvula venturi | D=2,10 mm |
| 20 | 0020028121 | Filtro de agua | |
| 21 | 981141 | Junta, (10 p.) | |
| 22 | 981143 | Junta, (10 p.) | |

Página 10 / 45



VCW 180 XE

01c - Válvula de tres vías



Página 11 / 45



VCW 180 XE


01c - Válvula de tres vías

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 01 | 012684 | Válvula de prioridad | con piezas 02 - 15, 17 |
| 02 | 010003 | Tornillo membrana | |
| 03 | 104244 | Resorte | |
| 04 | 020636 | Válvula | |
| 05 | 982488 | Anillo de cierre | |
| 06 | 981173 | Junta, (10 p.) | |
| 07 | 0020107780 | Prensa-estopa | |
| 08 | 010457 | Platillo de la membrana | |
| 09 | 0020107779 | Membrana | |
| 10 | 0020039718 | Platillo de la membrana | |
| 11 | 0020107781 | Prensa-estopa | |
| 12 | 126233 | Microinterruptor | |
| 13 | 105760 | Tornillo ISO 1207 | |
| 14 | 205521 | Tapa de protección | |
| 15 | 981140 | Junta, 3/4 (10 p.) | |
| 16 | - | - | no para estos aparatos |
| 16a | 155614 | Tornillo | |
| 17 | 981898 | Junta | |
| 18 | 084245 | Tubo de agua | |
| 19 | 088940 | Tubo de agua | |
| 20 | 0020107764 | Boquilla | |
| 21 | - | - | véase grupo 08 |

Página 12 / 45



VCW 180 XE 04 - Quemador



02 - 04 - 016



VCW 180 XE

04 - Quemador

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|---------------------------|--|
| 01 | 183968 | Tubo de distribución | VCW 180 XE Este artículo ha sido eliminado. |
| 02 | 0020107713 | Inyector, (18 p.) | H, D=1,50 mm |
| 02 | 247080 | Tobera de quemador | B, D=0,80 mm |
| 03 | 040467 | Grupo quemadores | VCW 180 XE |
| 04 | 090649 | Bujía | con piezas 06, 07 |
| 05 | - | - | no para estos aparatos |
| 06 | 139203 | Tornillo, (M4x8) DIN 7500 | |
| 07 | 090034 | Arandela | Este artículo ha sido eliminado. |
| 08 | 133936 | Tornillo | |
| 09 | 084957 | Pieza de conexión | con pieza 10 Este artículo ha sido eliminado. |
| 10 | 0020107693 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 11 | 982481 | Junta | В |
| 12 | 049604 | Pre-tobera 1 x 3,40 | VCW 180 XE, B, D=3,40 mm |
| 13 | 981162 | Junta, (10 p.) | |
| 14 | 235727 | Tornillo | |
| 15 | 105740 | Tornillo | |
| 16 | 235728 | Tornillo | |
| 17 | - | - | no para estos aparatos |
| 18 | - | - | no para estos aparatos |
| 19 | - | - | no para estos aparatos |
| 20 | - | - | no para estos aparatos |
| 21 | - | - | no para estos aparatos |
| 22 | - | - | no para estos aparatos |
| 23 | - | - | no para estos aparatos |
| 24 | - | - | no para estos aparatos |
| 25 | - | - | no para estos aparatos |
| 26 | 0020107712 | Cable | |
| 27 | - | - | no para estos aparatos |
| 28 | - | - | no para estos aparatos |
| 29 | - | - | no para estos aparatos |
| 30 | - | - | no para estos aparatos |
| 31 | - | - | no para estos aparatos |
| 32 | - | - | no para estos aparatos |

Página 14 / 45



VCW 180 XE

04 - Quemador


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 33 | - | - | no para estos aparatos |
| 34 | 090673 | Electrodo de encendido doble | |
| 35 | - | - | véase número de la pos. 34 |
| 36 | - | - | véase número de la pos. 34 |
| 37 | 085859 | Soporte | Este artículo ha sido eliminado. |

Página 15 / 45



VCW 180 XE

05 - Grupo regulador de gas



02-05-014

Página 16 / 45



VCW 180 XE

05 - Grupo regulador de gas

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|----------------------------|--|
| 01 | 053080 | Bloque regulador de gases | H, con piezas 03, 04, 06, 10, 13 - 21 Este artículo ha sido eliminado. |
| 01 | 053081 | Bloque regulador de gases | B, con piezas 03, 04, 06, 10, 13 - 21 Este artículo ha sido eliminado. |
| 01 | 128520 | Filtro de gas | no figura Este artículo ha sido eliminado. |
| 02 | - | - | no para estos aparatos |
| 03 | 050164 | Servo-regulador de presión | H, con piezas 04, 06 |
| 03 | 050165 | Servo-regulador de presión | B, con piezas 04, 06 |
| 04 | 980831 | Junta | |
| 05 | 219233 | Pre-tobera | VCW 180 XE, H, 16 M |
| 05 | 219232 | Neplo de reducción | В |
| 06 | 980224 | Junta | |
| 07 | 084128 | Conexión manguera | Este artículo ha sido eliminado. |
| 08 | 080357 | Tubo flexible | Este artículo ha sido eliminado. |
| 09 | 133702 | Tornillo | Este artículo ha sido eliminado. |
| 10 | 118943 | Tornillo | |
| 11 | 084127 | Conexión manguera | Este artículo ha sido eliminado. |
| 12 | 080358 | Tubo flexible | |
| 13 | 118948 | Tornillo | Este artículo ha sido eliminado. |
| 14 | 151017 | Conmutador diferencial | |
| 15 | - | - | no para estos aparatos |
| 16 | - | - | no para estos aparatos |
| 17 | 012156 | Prensa-estopa | |
| 18 | 981147 | Junta, (10 p.) | |
| 19 | 118947 | Tornillo | |
| 20 | 010456 | Platillo de la membrana | |
| 21 | 020220 | Membrana | |
| 22 | - | - | véase grupo 08 |
| 23 | - | - | véase grupo 08 |
| 24 | - | - | véase grupo 08 |
| 25 | - | - | véase grupo 08 |
| 26 | - | - | véase grupo 08 |

Página 17 / 45



VCW 180 XE

05 - Grupo regulador de gas


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|---------------------------|----------------|
| 27 | - | - | véase grupo 08 |
| 28 | 981155 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 29 | 0020107697 | Grapa | |
| 40 | 105740 | Tornillo | |

Página 18 / 45



VCW 180 XE

06 - Intercambiador de calor



Página 19 / 45



VCW 180 XE

06 - Intercambiador de calor


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|---------------------------|---|
| 01 | 061835 | Intercambiador de calor | VCW 180 XE, H,B, con piezas 02 - 04 |
| 02 | 981140 | Junta, 3/4 (10 p.) | |
| 03 | 140015 | Purgador | con pieza 04 |
| 04 | 981166 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 05 | 101384 | Limitador de temperatura | VCW 180 XE, H,B |
| 06 | - | - | no para estos aparatos |
| 07 | 118463 | Cámara de combustion | VCW 180 XE, H,B Este artículo ha sido eliminado. |
| 08 | - | - | véase número de la pos. 07 |
| 09 | _ | - | véase número de la pos. 07 |
| 10 | 088624 | Tornillo (juego) | |
| 11 | 079407 | Placa guía | VCW 180 XE, H,B |
| 12 | 084937 | Pieza de conexión | VCW 180 XE, H,B Este artículo ha sido eliminado. |
| 13 | 235727 | Tornillo | |
| 14 | - | - | véase grupo 08 |
| 15 | - | - | sustituido, véase grupo 06a Intercambiador de calor (a.c.s.) no se suministra más |
| 16 | 981157 | Junta, (10 p.) | |
| 17 | 981156 | Junta, (10 p.) | |

Página 20 / 45



VCW 180 XE

06a - Intercambiador de calor (a.c.s.)



02 - 06 - 058

Página 21 / 45



VCW 180 XE

06a - Intercambiador de calor (a.c.s.)


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|-------------------------------|--|
| 01 | 065034 | Intercambiador a.c.s. (juego) | con piezas 02 - 09 |
| 01 | 064946 | Intercambiador a.c.s. | con piezas 06, 07 |
| 02 | 089298 | Tubo de conexión | |
| 03 | 089094 | Tubo de conexión | con piezas 08, 09 |
| 04 | 089299 | Tubo de agua caliente | |
| 05 | 089003 | Tubo agua fría | |
| 06 | 981140 | Junta, 3/4 (10 p.) | |
| 07 | 981142 | Junta, (10 p.) | |
| 08 | 140015 | Purgador | con pieza 09 |
| 09 | 981166 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 10 | 981161 | Junta, (10 p.) | |
| 11 | 065084 | Kit intercambiador de placas | con oiezas 06, 10, 12 - 15 |
| 11 | 0020078259 | Intercambiador a.c.s. | con piezas 06, 10 |
| 12 | 0020075390 | Tubo | con pieza 06 Este artículo ha sido eliminado. |
| 13 | 0020075393 | Tubo | con pieza 10 Este artículo ha sido eliminado. |
| 14 | 0020075392 | Tubo | con pieza 10 Este artículo ha sido eliminado. |
| 15 | 0020075391 | Racor doble | con pieza 06 |
| 16 | - | - | véase grupo 01, 01a, 01b |
| 17 | - | - | véase grupo 08 |

Página 22 / 45



VCW 180 XE

07 - Revestimiento



Página 23 / 45



VCW 180 XE

07 - Revestimiento

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|------------------------------------|--|
| 00 | 086583 | Soporte | no figura Este artículo ha sido eliminado. |
| 01 | - | - | no se suministra por unidad |
| 02 | 154220 | Soporte | Este artículo ha sido eliminado. |
| 03 | 154227 | Soporte | Este artículo ha sido eliminado. |
| 04 | 086322 | Soporte | Este artículo ha sido eliminado. |
| 05 | 235727 | Tornillo | |
| 06 | 070357 | Tuerca formadora | Este artículo ha sido eliminado. |
| 07 | 980093 | Junta | Este artículo ha sido eliminado. |
| 08 | 060020 | Arandela | Este artículo ha sido eliminado. |
| 09 | 070350 | Tornillo | Este artículo ha sido eliminado. |
| 10 | 235737 | Tornillo autorroscante (ST 6,3x16) | Este artículo ha sido eliminado. |
| 11 | 149627 | Soporte quemador | VCW 180 XE Este artículo ha sido eliminado. |
| 13 | 139203 | Tornillo, (M4x8) DIN 7500 | |
| 14 | 116477 | Tornillo hexagonal | Este artículo ha sido eliminado. |
| 15 | 221723 | Soporte | Este artículo ha sido eliminado. |
| 16 | 126153 | Resorte | Este artículo ha sido eliminado. |
| 17 | 074920 | Corta-tiro | VCW 180 XE |
| 18 | 075461 | Placa de mandos | Este artículo ha sido eliminado. |
| 19 | 0020107737 | Tornillo | M 4X8 |
| 19 | 0020107695 | Tornillo, (10 p.) | ST 4,8x 9,5 |
| 20 | 208672 | Placa de mandos | Este artículo ha sido eliminado. |
| 21 | 079920 | Parte lateral derecha | con piezas 09, 22 - 27 Este artículo ha sido eliminado. |
| 22 | 088620 | Juego de sujeción | |
| 23 | - | - | véase número de la pos. 22 |
| 24 | - | - | véase número de la pos. 22 |
| 25 | - | - | véase número de la pos. 22 |
| 26 | - | - | véase número de la pos. 22 |
| 27 | - | - | véase número de la pos. 22 |
| 28 | 070351 | Tornillo | |
| 29 | 079921 | Parte lateral izquierda | Este artículo ha sido eliminado. |

Página 24 / 45



VCW 180 XE

07 - Revestimiento


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|-------------------|--|
| 30 | 294012 | Puerta superior | VCW 180 XE Este artículo ha sido eliminado. |
| 31 | 294013 | Puerta inferior | con piezas 32 - 35 Este artículo ha sido eliminado. |
| 32 | 0020107724 | lmán | |
| 33 | 158207 | Tuerca | |
| 34 | 235748 | Tornillo ISO 7049 | |
| 35 | 0020228104 | Casquillo (10) | |
| 39 | - | - | no para estos aparatos |

Página 25 / 45



VCW 180 XE

08 - Componentes idraulicos



Página 26 / 45



VCW 180 XE

08 - Componentes idraulicos

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|---------------------------|--|
| 01 | - | - | véase grupo 01 |
| 02 | 083746 | Tubo agua fría | |
| 03 | 081415 | Tubo de agua caliente | Este artículo ha sido eliminado. |
| 04 | 081314 | Tubo de conexión | |
| 05 | 252805 | Sonda NTC | |
| 06 | - | - | véase grupo 06 |
| 07 | 081315 | Tubo de conexión | Este artículo ha sido eliminado. |
| 08 | 140015 | Purgador | con pieza 09 |
| 09 | 981166 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 10 | - | - | véase número de la pos. 38 no para estos aparatos |
| 11 | - | - | véase número de la pos. 38 no para estos aparatos |
| 12 | 981176 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 13 | 150216 | Válvula sobre-presión | VCW 180 XE, 2,5 m |
| 14 | 081058 | Conexión | retorno |
| 15 | 070361 | Tornillo hexagonal | |
| 16 | 111458 | Arandela | Este artículo ha sido eliminado. |
| 17 | 081316 | Tubo de conexión | Este artículo ha sido eliminado. |
| 18 | 161106 | Bomba | VCW 180 XE |
| 19 | 081317 | Tubo de conexión | |
| 20 | 061707 | Purgador automático | con pieza 21 |
| 21 | 981163 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 22 | - | - | no para estos aparatos |
| 23 | - | - | véase grupo 01 |
| 24 | 082558 | Conexión de gas | VCW 180 XE |
| 25 | 982499 | Junta | |
| 26 | 235727 | Tornillo | |
| 27 | 080074 | Racor 3/4 | R 3/4 |
| 27 | 080075 | Racor R1 | R 1 |
| 28 | 080184 | Anillo de compresión 20mm | |
| 28 | 080187 | Anillo de compresión | Este artículo ha sido eliminado. |
| 29 | 080177 | Tuerca | |
| 29 | 080196 | Tuerca | Este artículo ha sido eliminado. |

Página 27 / 45



VCW 180 XE

08 - Componentes idraulicos


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|---------------------------|---|
| 30 | 080053 | Conexión de gas | VCW 180 XE, B Este artículo ha sido eliminado. |
| 31 | 981140 | Junta, 3/4 (10 p.) | |
| 32 | 981142 | Junta, (10 p.) | |
| 33 | 981157 | Junta, (10 p.) | |
| 34 | 981156 | Junta, (10 p.) | |
| 35 | - | - | no para estos aparatos |
| 36 | - | - | no para estos aparatos |
| 37 | - | - | no para estos aparatos |
| 39 | - | - | no para estos aparatos |
| 40 | - | - | no para estos aparatos |
| 41 | 089159 | Tubo de conexión | |
| 42 | 981163 | Anillo de cierre, (10 p.) | |

Página 28 / 45



VCW 180 XE

08a - Componentes idraulicos (Tubo agua)



G= Gewindeanschluß S= Steckanschluß

02 - 08 - 023

Página 29 / 45



VCW 180 XE

08a - Componentes idraulicos (Tubo agua)


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|--------------|------|
| 01 | 088902 | Tubo de agua | |
| 02 | 088904 | Tubo de agua | |
| 03 | 088906 | Tubo de agua | |
| 04 | 088912 | Tubo de agua | |
| 05 | 084263 | Tubo de agua | |
| 06 | 084266 | Tubo de agua | |
| 07 | 088940 | Tubo de agua | |
| 08 | 088939 | Tubo de agua | |

Página 30 / 45



VCW 180 XE

08b - Placa de conexión





VCW 180 XE

08b - Placa de conexión

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|------------------------------|---|
| 01 | 081145 | Conexión de agua caliente | D=16 mm Este artículo ha sido eliminado. |
| 01 | 081144 | Conexión de agua caliente | D=15 mm |
| 02 | 0020107772 | Conexión agua fría | D=16 mm, con piezas 03 - 06 |
| 02 | 080963 | Conexión agua fría | D=15 mm, con piezas 03 - 06 Este artículo ha sido eliminado. |
| 03 | 980156 | Junta | |
| 04 | 104177 | Resorte | |
| 05 | 012622 | Válvula de cierre | |
| 06 | 0020107753 | Válvula de cierre | |
| 07 | 143981 | Mando | |
| 08 | 080537 | Tuerca | |
| 09 | 980464 | Junta | D=16 mm Este artículo ha sido eliminado. |
| 09 | 980410 | Junta | D=15 mm |
| 10 | 111216 | Tuerca | D=16 mm Este artículo ha sido eliminado. |
| 10 | 111328 | Tuerca | D=15 mm |
| 11 | 081380 | Tubo de conexión | |
| 12 | 981161 | Junta, (10 p.) | |
| 13 | 0020107747 | Válvula de cierre | con piezas 14, 15 |
| 14 | 981605 | Junta | |
| 15 | 950057 | Parte superior de la válvula | |
| 16 | 981141 | Junta, (10 p.) | |
| 17 | 080177 | Tuerca | |
| 18 | 080184 | Anillo de compresión 20mm | |
| 19 | 114838 | Tuerca | |
| 20 | 190721 | Válvula de seguridad | |
| 21 | 140015 | Purgador | con pieza 22 |
| 22 | 981166 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 23 | - | - | no se suministra por unidad |
| 24 | - | - | no se suministra por unidad |
| 25 | 980270 | Junta | 3/4-valvula de gas |
| 25 | 980271 | Junta | 1-valvula de gas Este artículo ha sido eliminado. |

Página 32 / 45



VCW 180 XE

08b - Placa de conexión


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|---|---|
| 26 | - | - | no se suministra más, 3/4-valvula de gas |
| 26 | 125103 | Mando | 1-valvula de gas |
| 27 | 492123 | Tornillo de cabeza plana (M 4x8) DIN 966 | |
| 28 | - | - | véase dibujo 6 o 15 |
| 29 | 147021 | Roseta | Este artículo ha sido eliminado. |
| 30 | 0020107800 | Junta, (10 p.) | |
| 31 | 147002 | Roseta (R 3/4) | 3/4-valvula de gas |
| 31 | 147003 | Roseta (R 1) | 1-valvula de gas |

Página 33 / 45



VCW 180 XE

08c - Componentes idraulicos (Valvula gas)



02 - 08 - 028

Página 34 / 45



VCW 180 XE


08c - Componentes idraulicos (Valvula gas)

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | - | - | no se suministra por unidad |
| 02 | - | - | no se suministra por unidad |
| 03 | 982320 | Anillo de cierre | 1/2-valvula de gas |
| 03 | 982310 | Anillo de cierre | 3/4-valvula de gas |
| 03 | 982316 | Anillo de cierre | 1-valvula de gas |
| 04 | 280875 | Mando | 1/2-valvula de gas |
| 06 | 104292 | Resorte | 3/4 + 1-valvula de gas |
| 07 | 280876 | Mando | |
| 08 | 116482 | Tornillo | Este artículo ha sido eliminado. |
| 09 | 104282 | Resorte | |
| 10 | 147004 | Roseta (R 1/2) | 1/2-valvula de gas |
| 10 | 147002 | Roseta (R 3/4) | 3/4-valvula de gas |
| 10 | 147003 | Roseta (R 1) | 1-valvula de gas |

Página 35 / 45



VCW 180 XE 12 - Caja





VCW 180 XE

12 - Caja

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|----------------------------|---|
| 01 | - | - | no se suministra por unidad |
| 02 | 071775 | Тара | |
| 03 | - | - | no se suministra por unidad |
| 04 | 105780 | Tornillo | Este artículo ha sido eliminado. |
| 05 | 090034 | Arandela | Este artículo ha sido eliminado. |
| 06 | 139211 | Tornillo | Este artículo ha sido eliminado. |
| 07 | 250626 | Lámpara de control | |
| 08 | 143967 | Mando | |
| 09 | - | - | no para estos aparatos |
| 11 | 0020067507 | Fusible, 2,0 A T2H (10 p.) | 2,0 AT |
| 12 | 251960 | Fusible 0,16 AT (10 p.) | 0,16 AT |
| 13 | 492147 | Tornillo | |
| 13 | 280217 | Grapa | no figura Este artículo ha sido eliminado. |
| 14 | 071788 | Тара | con piezas 04, 05 Este artículo ha sido eliminado. |
| 15 | - | - | véase número de la pos. 14 |
| 16 | - | - | véase número de la pos. 14 |
| 17 | - | - | véase número de la pos. 14 |
| 18 | - | - | véase número de la pos. 14 |
| 19 | 160108 | Bomba de membrana | con pieza 21 |
| 20 | 080368 | Tubo flexible | |
| 21 | 137286 | Tapón | |
| 22 | 210654 | Aislante | Este artículo ha sido eliminado. |
| 23 | 287412 | Transformador | |
| 24 | 235740 | Tornillo ISO 7049 | |
| 25 | 201835 | Paso del cable | Este artículo ha sido eliminado. |
| 26 | 201848 | Paso del cable | |
| 27 | 201849 | Paso del cable | |
| 28 | 188627 | Abrazadera | |
| 29 | 140012 | Tornillo | |
| 30 | 120020 | Protector de contacto | Este artículo ha sido eliminado. |
| 31 | 105814 | Tornillo | Este artículo ha sido eliminado. |
| 32 | - | - | véase número de la pos. 31 |
| 33 | - | - | véase número de la pos. 31 |

Página 37 / 45



VCW 180 XE

12 - Caja

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|----------------------------|--|
| 34 | 130012 | Tornillo | Este artículo ha sido eliminado. |
| 35 | 235755 | Tornillo | Este artículo ha sido eliminado. |
| 36 | 115507 | Arandela | |
| 37 | 213364 | Chapa de protección | Este artículo ha sido eliminado. |
| 38a | - | - | no para estos aparatos |
| 38b | 086405 | Soporte | Este artículo ha sido eliminado. |
| 39 | 235727 | Tornillo | |
| 40 | 101542 | Termómetro | |
| 41 | 101250 | Manómetro | |
| 42 | 084256 | Tubo de agua | |
| 43 | 091235 | Transformador de encendido | |
| 44 | 210656 | Aislante | Este artículo ha sido eliminado. |
| 45 | 188624 | Abrazadera | |
| 46 | 118873 | Tornillo | |
| 47 | 060018 | Tornillo | |
| 47 | 130005 | Tornillo, (5 p.) | |
| 48 | 130220 | Soporte circuito impreso | Este artículo ha sido eliminado. |
| 49 | - | - | no para estos aparatos |
| 50 | 100556 | Encendido electrónico | Este artículo ha sido eliminado. |
| 51 | 101384 | Limitador de temperatura | VCW 180 XE, H,B |
| 52 | 136936 | Carcasa del termostato | Este artículo ha sido eliminado. |
| 53 | - | - | no para estos aparatos |
| 54 | 204048 | Тара | |
| 55 | 118947 | Tornillo | |
| 55 | 130005 | Tornillo, (5 p.) | |
| 56 | 255875 | Conjunto cables | |
| 57 | 255803 | Conjunto cables | limitador de temperatura Este artículo ha sido eliminado. |
| 58 | 250798 | Conjunto cables | bomba Este artículo ha sido eliminado. |
| 59 | - | - | no para estos aparatos |
| 60 | - | - | no para estos aparatos |
| 61 | - | - | no se suministra por unidad |
| 62 | 130312 | Soporte circuito impreso | hybrid |

Página 38 / 45



VCW 180 XE


12 - Caja

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 62 | 250790 | Enchufe | no figura |
| 63 | 252957 | Regulador electrónico | |

Página 39 / 45



VCW 180 XE 12a - Sensor de tiro



02 - 12 - 019

Página 40 / 45



VCW 180 XE


12a - Sensor de tiro

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 01 | 074920 | Corta-tiro | VCW 180 XE, H,B |
| 02 | 253511 | Sensor de tiro | |
| 03 | 235750 | Tornillo | |
| 04 | 950239 | Arandela | |
| 05 | 188638 | Abrazadera | |
| 06 | 089445 | Cable de conexión | |
| 07 | - | - | no para estos aparatos |
| 08 | - | - | no para estos aparatos |
| 09 | 130220 | Soporte circuito impreso | Este artículo ha sido eliminado. |
| 10 | 130312 | Soporte circuito impreso | hybrid |

Página 41 / 45



VCW 180 XE 16 - Bomba



02 - 16 - 002

Página 42 / 45



VCW 180 XE

16 - Bomba


| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 01 | 161106 | Bomba | VCW 180 XE, 5 m, con piezas 02 - 10 |
| 02 | - | - | no se suministra por unidad |
| 03 | - | - | no se suministra por unidad |
| 04 | 251370 | Condensador | |
| 05 | - | - | no se suministra por unidad |
| 06 | 060009 | Tornillo | |
| 07 | 981140 | Junta, 3/4 (10 p.) | |
| 08 | 136333 | Casquillo | |
| 09 | 981142 | Junta, (10 p.) | |
| 10 | 981168 | Junta, (10 p.) | |


Página 43 / 45



VCW 180 XE

18 - Vaso de expansión





02-18-004



VCW 180 XE

18 - Vaso de expansión

| Pos. | Número de artículo | Descripción | Nota |
|------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 01 | 181022 | Vaso de expansión | 12 ltr., con piezas 02, 03 |
| 02 | - | - | no se suministra por unidad |
| 03 | 981176 | Anillo de cierre, (10 p.) | |
| 04 | - | - | no para estos aparatos |

Página 45 / 45